



1. Для включения телефонного аппарата по схеме "директор-секретарь" переключку E1 на плате A1 в телефонном аппарате "директор" удалить.
2. Номера проводов в шнурках E1 - E3 показаны условно.
3. * Подбирают при регулировке.

Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата	Цифровой телефонный аппарат "Дельта-215" Схема электрическая принципиальная			
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Лист	Листов	1					